

النشرة الدورية

٢٠٢٤
العدد رقم ٢٠

NEWSLETTER
2024
ISSUE NO. 20



Steps in path of Development

- In cooperation with relevant companies, practical training courses have been implemented on a regular basis for contractors and work teams in:
- Installation and welding of UPP piping lines.
- Installing and maintaining tank manhole access covers.
- Installation and maintenance of fuel dispenser.

SHM News

- The efforts exerted by the work teams of the Marketing and Sales Departments resulted in the completion of Implementation of Mechanical Construction Projects for companies.

New from SHM

- The completion of the delivery of the first tanker trailer (Television).
- Design and manufacture of the tanker trailer (Oval) under developing.
- Design and manufacture of a non-corrosive reinforced fiberglass bumper to protect fuel dispenser.

خطوات في طريق التطوير

- بالتعاون مع الشركات ذات الصلة ثم البدء في تنفيذ دورات تدريبية عملية بصفة دورية للمقاولين وفرق العمل في:
- تركيب ولحام خطوط مواسير ال UPP.
- تركيب وصيانة أغطية غرف تفتيش الخزان.
- تركيب وصيانة طلمبات تموين الوقود.

أخبار سهم

- أثمرت الجهود المبذولة من فرق العمل بإدارتي التسويق والمبيعات عن تنفيذ المشروعات الإنشائية الميكانيكية للشركات.

الجديد من سهم

- الانتهاء من تسليم أول خزان محمول على مقطورة (تليفزيوني).
- جاري تصميم وتصنيع خزان محمول على مقطورة (بيضاوي).
- تصميم وتصنيع محدد حماية طلمبات الوقود من الفايبرجلاس المقوي الغير قابل للتآكل.

النشرة الدورية

٢٠٢٤
العدد رقم ٢٠

NEWSLETTER
2024
ISSUE NO. 20



Instructions for Using the tank manhole cover

- Always clean the cover and seal from sediment and dust.
- Used the opening and closing handle to move the tank manhole access cover
- NO USED any lever between the cover and the frame.
- The frame is cleaned using white grease SPRAY.
- Replace the gasket using a pliers and white grease SPRAY.
- Installing the seal, starting with the welding joint, tightening and fixing around the perimeter of the cover.
- The Handle must be used at all times to remove/replace the cover

إرشادات استخدام غطاء فتحة تفتيش الخزان

- نظافة الغطاء والجوان من الرواسب والأتربة بصفة دائمة.
- استخدم يد الفتح و الغلق لتحريك غطاء فتحة تفتيش الخزان.
- عدم استخدام أى رافع بين الغطاء والإطار.
- يتم نظافة الإطار باستخدام الشمع الأبيض الرش.
- استبدال الجوان التالف باستخدام البنسة و الشمع الأبيض الرش.
- تركيب الجوان بداية من وصلة اللحام والشد والتثبيت حول محيط الغطاء .
- يجب دائماً استخدام يد الغلق والفتح لإزالة أو إعادة الغطاء لمكانة.



Head Office and Factory: Industrial Area (B, C), Obour City, Egypt
P.O. Box: 13 Obour City, Egypt
Tel: +20 2 4487 5187 / 8 / 9
info@shmindu.com
Mobile: +20 100 5704 179
Fax: +20 2 4487 519 1
https://www.shmindu.com

+ Mobile: +20 106 6559 481
as@shmindu.com

خدمة ما بعد البيع
AFTER SALES